

Instrucciones de las muestras de lomo

CÓMO RECOLECTAR MUESTRAS DE AGUA VÁLIDAS PARA RESULTADOS PRECISOS.

ACERCA DEL PLOMO

El agua que enviamos a hogares y negocios no contiene plomo, pero el plomo se puede mezclar con el agua al pasar por la línea de servicio y accesorios de tubería propiedad del cliente.

Para obtener una muestra de agua válida, lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

COMO FUNCIONA LA PRUEBA

Las muestras válidas se toman del agua que ha pasado a través de las tuberías de la calle hacia el grifo. Es importante dejar primero que el agua se asiente en las tuberías sin usarse por un periodo de seis horas.

1 El tiempo lo es todo

Antes de recolectar las muestras, revise los requisitos de tiempo y planifique según lo previsto.

- Para obtener resultados precisos, el agua debe estar completamente quieta en las tuberías durante al menos seis horas. No use el agua durante este periodo, esto incluye beber y usar los inodoros. No se olvide de apagar la máquina para hacer hielo, el lavaplatos o la lavadora de ropa.
- Las muestras deben ser enviadas al laboratorio dentro de las 48 horas en que se realizó la recolección de muestras.

Para enviar sus muestras, coloque las muestras en su buzón o llévelas a la oficina de Servicio postal de los Estados Unidos más cercana a usted. También puede programar un día para que recojan sus muestras en USPS.com/pickup o llame al 1-800-275-8777.

Una vez que haya concertado el servicio, haga la recolección de las muestras dentro de las 24 horas previas a la hora en que van a pasar por las muestras.

2 Lugar para realizar las muestras

Elija una ubicación para recolectar la muestra.

- Elija un grifo con agua fría de un baño o la cocina.
- Elija un grifo que no tenga un filtro de agua y no esté conectado a un sistema de tratamiento del agua en el hogar, por ejemplo, un ablandador.

3 Empiece la recolección de las muestras

Esta será la primera vez que use el agua de su vivienda después del período de espera de seis horas.

- Retire la tapa de la botella de recolección.
- Coloque la botella debajo del grifo.

4 Llene la botella

- Abra la llave de agua fría y ajuste el flujo de agua para un uso normal.
- Llene la botella hasta la parte superior del hombro sin rebalsar.



No use el agua en su casa por 6 horas.



Abra el agua y llene la botella inmediatamente.

5 Cierre y selle

- Vuelva a colocar la tapa y ajuste firmemente.
- Coloque el sello de seguridad incluido arriba de la tapa de la botella.
- Selle la bolsa.

6 Llene la tarjeta de cadena de custodia

- Llene la sección completamente "Para ser llenado por residente".
- Favor de asegurarse de circular la ubicación de donde se recolectaron las muestras e indique la fecha y la hora de recolección. Si no lo hace, la muestra no es válida y no puede ser procesada.
- Confirme que su número de teléfono sea correcto. Si no, favor de actualizarlo.

7 Empaquetar y enviar

- Coloque la botella sellada y la tarjeta de Cadena de custodia en la caja.
- Coloque la etiqueta de devolución arriba de la etiqueta de envío original.
- Envíe su muestra dentro de las 48 horas en que se realizó la recolección. Para enviar sus muestras, coloque las muestras en su buzón o llévelas a la oficina de Servicio postal de los Estados Unidos más cercana a usted. También puede programar un día para que recojan sus muestras en USPS.com/pickup o llame al 1-800-275-8777.

La recolección de muestras de plomo ha finalizado. Ya puede usar el agua normalmente.

→ QUÉ SIGUE

El laboratorio recibirá las muestras y las analizará. Los resultados se enviarán por correo a su domicilio. Denos al menos cuatro semanas para que reciba los resultados.

Si tiene alguna pregunta, llame al 303-893-2444 para obtener ayuda, o visite denverwater.org/Lead.